

PGS WORM CARDの動作検証

検証機器 EOS Kiss X8i(改ざん防止カード対応モデル)

下記検証内容および結果は、(株)エスエイビー撮影時の環境における結果であり、お客様の撮影時の環境により、下記検証結果と異なる場合があります。すべての撮影条件およびすべての検証結果に適合するものではありませんのでご了承のほどお願い申し上げます。

カメラ・PGS WORM CARDの各メーカーからの禁止事項は、下記検証にて動作可能であっても故障・不具合の原因となりますので決して行わないでください。メーカーからの禁止事項は、カメラ・PGS WORM CARDのカタログに記載しております。禁止事項を行われ不具合が発生いたしましても、弊社・メーカーともに責任を負いません。

動作可否	検証内容	検証結果
	< PGS WORM CARDで撮影時の動作検証 >	
	・PGS WORM CARDをカメラに差込した際のカメラの動作を確認	PGS WORM CARDを差込むと画像編集やSDカードのフォーマットの項目が無効になる
	・通常モードで撮影	
可	300～400万画素で撮影	通常の撮影は問題なく動作した
可	途中でSDカードを切り替えて撮影	通常の撮影は問題なく動作した
可	途中で電源を切って再度撮影を再開	通常の撮影は問題なく動作した
	・PGS WORM CARDの容量確認	
可	容量の30%程度まで撮影してからPCで確認	問題なくPCから読み込みして確認できた
可	容量の最大まで撮影してからPCで確認	問題なくPCから読み込みして確認できた
	・画像の消去	
不可	1枚単位で消去	PGS WORM CARD使用時は消去の選択が不可になる
不可	SDカードのフォーマット	PGS WORM CARD使用時はフォーマットの選択が不可になる
	・モードを変更して撮影	
可	人物を写す(簡易設定)で撮影	問題なく撮影できた
可	風景を写す(簡易設定)で撮影	問題なく撮影できた
可	花や小物を大きく写す(簡易設定)で撮影	問題なく撮影できた
可	動きのあるものを写す(簡易設定)で撮影	問題なく撮影できた
可	SNC: スペシャルモードで撮影	問題なく撮影できた
可	マニュアル設定での撮影	問題なく撮影できた

PGS WORM CARDの動作検証

検証機器 EOS Kiss X8i(改ざん防止カード対応モデル)

下記検証内容および結果は、(株)エスエイビー撮影時の環境においての結果であり、お客様の撮影時の環境により、下記検証結果と異なる場合があります。すべての撮影条件およびすべての検証結果に適合するものではありませんのでご了承のほどお願い申し上げます。

カメラ・PGS WORM CARDの各メーカーからの禁止事項は、下記検証にて動作可能であっても故障・不具合の原因となりますので決して行わないでください。メーカーからの禁止事項は、カメラ・PGS WORM CARDのカタログに記載しております。禁止事項を行われ不具合が発生いたしましても、弊社・メーカーともに責任を負いません。

動作可否	検証内容	検証結果
可	・連写での撮影	連続撮影は可能だった SDカードの故障原因となるので連写は絶対禁止
不可	・動画の撮影の可否を確認	動画の撮影は不可
可	・1枚当りの写真サイズを変更して撮影	写真サイズの変更は可能。問題なく撮影できた
可	・PGS WORM CARDへフォルダの作成	フォルダを作成、選択して写真を撮影はできた

PGS WORM CARDの動作検証

検証機器 EOS Kiss X8i(改ざん防止カード対応モデル)

下記検証内容および結果は、(株)エスエイビー撮影時の環境における結果であり、お客様の撮影時の環境により、下記検証結果と異なる場合があります。すべての撮影条件およびすべての検証結果に適合するものではありませんのでご了承のほどお願い申し上げます。

カメラ・PGS WORM CARDの各メーカーからの禁止事項は、下記検証にて動作可能であっても故障・不具合の原因となりますので決して行わないでください。メーカーからの禁止事項は、カメラ・PGS WORM CARDのカタログに記載しております。禁止事項を行われ不具合が発生いたしましても、弊社・メーカーともに責任を負いません。

動作可否	検証内容	検証結果
不可	・カメラでの画像の編集	PGS WORM CARDでは以下のカメラでの画像編集機能が使用不可 画像プロテクト 画像回転 画像消去 印刷指定 フォトブック指定 クリエイティブフィルター リサイズ トリミング レーティング カード初期化
	・1つのフォルダで510枚以上の撮影を確認 WriteOnceでは1つのフォルダで510枚以上データ記録ができなかった ので 念のためPGS WORM CARDでも検証	1つのフォルダで510枚を超えて撮影することができた (1400枚の撮影を確認)
	< 撮影したPGS WORM CARDをPCで見た時の動作検証 > (接続方法1:PGS WORM CARDをSDカードリーダーから参照)	
可	・通常撮影したPGS WORM CARDをPCで確認	PGS WORM CARDに撮影した写真をPCで確認できた
可	・撮影した画像データをPGS WORM CARDからPCへコピー ・PCからPGS WORM CARDへの書き込みの可否を確認	PGS WORM CARDに撮影した写真をPCにコピーできた
	PGS WORM CARDにある写真に上書きコピー	PGS WORM CARDへの上書きコピー不可
不可	PGS WORM CARDにない写真を追記でコピー	PGS WORM CARDへの上書きコピー不可
不可	PGS WORM CARDの写真を削除	PGS WORM CARD内の写真を削除不可
	PGS WORM CARDの写真を開いて編集して保存	編集しても保存することは不可
	空のPGS WORM CARDに別で撮影した写真をまとめてコピー (接続方法2:カメラとPCをUSB接続して参照)	PGS WORM CARDへのコピー不可
可	・通常撮影したPGS WORM CARDをPCで確認	PGS WORM CARDに撮影した写真をPCで確認できた

PGS WORM CARDの動作検証

検証機器 EOS Kiss X8i(改ざん防止カード対応モデル)

下記検証内容および結果は、(株)エスエイビー撮影時の環境においての結果であり、お客様の撮影時の環境により、下記検証結果と異なる場合があります。すべての撮影条件およびすべての検証結果に適合するものではありませんのでご了承のほどお願い申し上げます。

カメラ・PGS WORM CARDの各メーカーからの禁止事項は、下記検証にて動作可能であっても故障・不具合の原因となりますので決して行わないでください。メーカーからの禁止事項は、カメラ・PGS WORM CARDのカタログに記載しております。禁止事項を行われ不具合が発生いたしましても、弊社・メーカーともに責任を負いません。

動作可否	検証内容	検証結果
可	・撮影した画像データをPGS WORM CARDからPCへコピー	PGS WORM CARDに撮影した写真をPCにコピーできた
	PGS WORM CARDにある写真に上書きコピー	PGS WORM CARDへの上書きコピー不可
不可	PGS WORM CARDにない写真を追記でコピー	PGS WORM CARDへの上書きコピー不可
不可	PGS WORM CARDの写真を削除	PGS WORM CARD内の写真を見た目上変更可能 カメラから接続してPCでフォルダを開いて削除すると、その時点では削除できてしまう。但し再度開くと削除したはずのファイルが残っている。おそらくカメラに接続して削除すると、実際にSDカードに削除情報は書き込みできないが、画面表示上が変更されてしまう
	PGS WORM CARDの写真を開いて編集して保存	編集しても保存することは不可
	空のPGS WORM CARDに別で撮影した写真をまとめてコピー	PGS WORM CARDへのコピー不可
	< S A C O M への取込動作検証 >	
	・PGS WORM CARDから直接S A C O M へ取込 (接続方法1:PGS WORM CARDをSDカードリーダーから参照)	
不可	ドラック&ドロップで取込	取り込み可能
一部不可	選択取込	取り込み可能
不可	一括取込	取り込み可能
	(接続方法2:カメラとPCをUSB接続して参照)	
不可	ドラック&ドロップで取込	ドラックするとS A C O M が固まる。
一部不可	選択取込	1枚だと可能。複数枚だと不可。
不可	一括取込	カメラのドライブが選択できない。

PGS WORM CARDの動作検証

検証機器 EOS Kiss X10(改ざん防止カード対応モデル)

下記検証内容および結果は、(株)エスエイビー撮影時の環境においての結果であり、お客様の撮影時の環境により、下記検証結果と異なる場合があります。すべての撮影条件およびすべての検証結果に適合するものではありませんのでご了承のほどお願い申し上げます。

カメラ・PGS WORM CARDの各メーカーからの禁止事項は、下記検証にて動作可能であっても故障・不具合の原因となりますので決して行わないでください。メーカーからの禁止事項は、カメラ・PGS WORM CARDのカタログに記載しております。禁止事項を行われ不具合が発生いたしましても、弊社・メーカーともに責任を負いません。

動作可否	検証内容	検証結果
	< PGS WORM CARDで撮影時の動作検証 >	
	・PGS WORM CARDをカメラに差込した際のカメラの動作を確認	PGS WORM CARDを差込むと画像編集やSDカードのフォーマットの項目が無効になる
	・通常モードで撮影	
可	300～400万画素で撮影	通常の撮影は問題なく動作した
可	途中でSDカードを切り替えて撮影	通常の撮影は問題なく動作した
可	途中で電源を切って再度撮影を再開	通常の撮影は問題なく動作した
	・PGS WORM CARDの容量確認	
可	容量の30%程度まで撮影してからPCで確認	問題なくPCから読み込みして確認できた
可	容量の最大まで撮影してからPCで確認	問題なくPCから読み込みして確認できた
	・画像の消去	
不可	1枚単位で消去	PGS WORM CARD使用時は消去の選択が不可になる
不可	SDカードのフォーマット	PGS WORM CARD使用時はフォーマットの選択が不可になる
	・モードを変更して撮影	
可	Pモードで撮影	問題なく撮影できた
可	シーンインテリジェンスオートモードで撮影	問題なく撮影できた
可	スペシャルシーンモードで撮影	問題なく撮影できた
可	Tvモードで撮影	問題なく撮影できた
可	Avモードで撮影	問題なく撮影できた
可	Mモードで撮影	問題なく撮影できた
可	クリエイティブフィルターモードで撮影	撮影時のクリエイティブフィルターモードでは撮影できる。

PGS WORM CARDの動作検証

検証機器 EOS Kiss X10(改ざん防止カード対応モデル)

下記検証内容および結果は、(株)エスエイビー撮影時の環境においての結果であり、お客様の撮影時の環境により、下記検証結果と異なる場合があります。すべての撮影条件およびすべての検証結果に適合するものではありませんのでご了承のほどお願い申し上げます。

カメラ・PGS WORM CARDの各メーカーからの禁止事項は、下記検証にて動作可能であっても故障・不具合の原因となりますので決して行わないでください。メーカーからの禁止事項は、カメラ・PGS WORM CARDのカタログに記載しております。禁止事項を行われ不具合が発生いたしましても、弊社・メーカーともに責任を負いません。

動作可否	検証内容	検証結果
可	・連写での撮影	連続撮影は可能だった SDカードの故障原因となるので連写は絶対禁止
不可	・動画の撮影の可否を確認	動画の撮影は不可
可	・1枚当りの写真サイズを変更して撮影	写真サイズの変更は可能。問題なく撮影できた
可	・PGS WORM CARDへフォルダの作成	フォルダを作成、選択して写真を撮影はできた

PGS WORM CARDの動作検証

検証機器 EOS Kiss X10(改ざん防止カード対応モデル)

下記検証内容および結果は、(株)エスエイビー撮影時の環境においての結果であり、お客様の撮影時の環境により、下記検証結果と異なる場合があります。すべての撮影条件およびすべての検証結果に適合するものではありませんのでご了承のほどお願い申し上げます。

カメラ・PGS WORM CARDの各メーカーからの禁止事項は、下記検証にて動作可能であっても故障・不具合の原因となりますので決して行わないでください。メーカーからの禁止事項は、カメラ・PGS WORM CARDのカタログに記載しております。禁止事項を行われ不具合が発生いたしましても、弊社・メーカーともに責任を負いません。

動作可否	検証内容	検証結果
不可	・カメラでの画像の編集	PGS WORM CARDでは以下のカメラでの画像編集機能が使用不可 画像プロテクト 画像回転 画像消去 印刷指定 フォトブック指定 クリエイティブフィルター クリエイティブアシス アルバム編集 トリミング リサイズ レーティング 画像検索の条件設定 カード初期化
	・1つのフォルダで510枚以上の撮影を確認	1つのフォルダで510枚を超えて撮影することができた (1500枚の撮影を確認)
	WriteOnceでは1つのフォルダで510枚以上データ記録ができなかった ので 念のためPGS WORM CARDでも検証	
	< 撮影したPGS WORM CARDをPCで見た時の動作検証 > (接続方法1:PGS WORM CARDをSDカードリーダーから参照)	
可	・通常撮影したPGS WORM CARDをPCで確認	PGS WORM CARDに撮影した写真をPCで確認できた
可	・撮影した画像データをPGS WORM CARDからPCへコピー	PGS WORM CARDに撮影した写真をPCにコピーできた
	・PCからPGS WORM CARDへの書き込みの可否を確認	
不可	PGS WORM CARDにある写真に上書きコピー	PGS WORM CARDへの上書きコピー不可
不可	PGS WORM CARDにない写真を追記でコピー	PGS WORM CARDへの上書きコピー不可
不可	PGS WORM CARDの写真を削除	PGS WORM CARD内の写真を削除不可
不可	PGS WORM CARDの写真を開いて編集して保存	編集しても保存することは不可
不可	空のPGS WORM CARDに別で撮影した写真をまとめてコピー	PGS WORM CARDへのコピー不可

PGS WORM CARDの動作検証

検証機器 EOS Kiss X10(改ざん防止カード対応モデル)

下記検証内容および結果は、(株)エスエイビー撮影時の環境においての結果であり、お客様の撮影時の環境により、下記検証結果と異なる場合があります。すべての撮影条件およびすべての検証結果に適合するものではありませんのでご了承のほどお願い申し上げます。

カメラ・PGS WORM CARDの各メーカーからの禁止事項は、下記検証にて動作可能であっても故障・不具合の原因となりますので決して行わないでください。メーカーからの禁止事項は、カメラ・PGS WORM CARDのカタログに記載しております。禁止事項を行われ不具合が発生いたしましても、弊社・メーカーともに責任を負いません。

動作可否	検証内容	検証結果
	(接続方法2:カメラとPCをUSB接続して参照)	
可	・通常撮影したPGS WORM CARDをPCで確認	PGS WORM CARDに撮影した写真をPCで確認できた
可	・撮影した画像データをPGS WORM CARDからPCへコピー	PGS WORM CARDに撮影した写真をPCにコピーできた
	PGS WORM CARDにある写真に上書きコピー	PGS WORM CARDへの上書きコピー不可
不可	PGS WORM CARDにない写真を追記でコピー	PGS WORM CARDへの上書きコピー不可
不可	PGS WORM CARDの写真を削除	PGS WORM CARD内の写真を見たと目上変更可能 カメラから接続してPCでフォルダを開いて削除すると、その時点では削除できてしまう。但し再度開くと削除したはずのファイルが残っている。 おそらくカメラに接続して削除すると、実際にSDカードに削除情報は書き込みできないが、画面表示上が変更されてしまう
不可	PGS WORM CARDの写真を開いて編集して保存	編集しても保存することは不可
不可	空のPGS WORM CARDに別で撮影した写真をまとめてコピー	PGS WORM CARDへのコピー不可
	< S A C O M への取込動作検証 >	
	・PGS WORM CARDから直接S A C O M へ取込	
	(接続方法1:PGS WORM CARDをSDカードリーダーから参照)	
不可	ドラック&ドロップで取込	取り込み可能
一部不可	選択取込	取り込み可能

PGS WORM CARDの動作検証

検証機器 EOS Kiss X10(改ざん防止カード対応モデル)

下記検証内容および結果は、(株)エスエイビー撮影時の環境においての結果であり、お客様の撮影時の環境により、下記検証結果と異なる場合があります。すべての撮影条件およびすべての検証結果に適合するものではありませんのでご了承のほどお願い申し上げます。

カメラ・PGS WORM CARDの各メーカーからの禁止事項は、下記検証にて動作可能であっても故障・不具合の原因となりますので決して行わないでください。メーカーからの禁止事項は、カメラ・PGS WORM CARDのカタログに記載しております。禁止事項を行われ不具合が発生いたしましても、弊社・メーカーともに責任を負いません。

動作可否	検証内容	検証結果
不可	一括取込 (接続方法2:カメラとPCをUSB接続して参照)	取り込み可能
不可	ドラック&ドロップで取込	ドラックするとSACOM が固まる。
一部不可	選択取込	1枚だと可能。複数枚だと不可。
不可	一括取込	カメラのドライブが選択できない。